

نشرة وكلاء رقم /23/ - بتاريخ 2013/12/24

تبديل التوقيت صيفي / شتوي

المؤقتة

النسخة البرمجية Qxx.01:

عرض النسخ البرمجية:

لوحة المفاتيح: اضغط المفاتيح **OK** & **R** معاً، حرر **R** أولاً ثم حرر **OK**.
جهاز التحكم: المفاتيح **F3** للدخول إلى نمط اختبار شاشات الإظهار ثم المفاتيح **F1** لإظهار إصدارات البرامج.
يظهر رقم النسخة البرمجية على شاشتي الفجر والشروق.

دليل المستخدم: UM02-05.

جهاز التحكم: SCR-33W.



التبديل صيفي / شتوي: يمكن التبديل مباشرة من التوقيت الصيفي إلى الشتوي وبالعكس بضغط المفاتيح **صيفي** من جهاز التحكم، كما يمكن الدخول إلى نمط البرمجة بضغط المفاتيح **OK** ثم الذهاب إلى البرنامج **Prog 08** باستخدام المفاتيح **9** و **0** والدخول إليه بالمفتاح **OK** حيث توجد ثلاث خيارات لهذا البرنامج هي:

01: الساعة وأوقات الصلاة بالتوقيت الشتوي دائماً.

02: الساعة وأوقات الصلاة بالتوقيت الصيفي دائماً.

03: التبديل آلي بين التوقيتين في بداية الشهر الرابع الميلادي (نيسان) وبداية الشهر الحادي عشر الميلادي (تشرين الثاني).

النسخة البرمجية Qxx.02:

عرض النسخ البرمجية: نفس الطريقة السابقة.

دليل المستخدم: UM02-06.

جهاز التحكم: SCR-33W.

التبديل صيفي / شتوي: في هذه النسخة ضغط المفاتيح **صيفي** من جهاز التحكم يؤدي إلى الدخول إلى البرنامج **Prog 08** حيث تتوفر فيه نفس الخيارات السابقة بالإضافة إلى إمكانية إدخال أشهر التبديل الآلي من قبل المستخدم عند اختيار الخيار **03** في هذا البرنامج.



النسخ البرمجية Qxx.03 و Qxx.04 و Qxx.05:

عرض النسخ البرمجية: نفس الطريقة السابقة.

دليل المستخدم: UM02-07.

جهاز التحكم: SCR-39B.

التبديل صيفي / شتوي: نفس طريقة التبديل في النسخة السابقة.

النسخ البرمجية Qxx.06 و Qxx.07:

عرض النسخ البرمجية:

لوحة المفاتيح: اضغط المفاتيح **OK** & **R** معاً، حرر **R** أولاً ثم حرر **OK**.

جهاز التحكم: المفتاح **0** للدخول إلى نمط اختبار شاشات الإظهار ثم المفتاح **تثبيت** لإظهار إصدارات البرامج.

يظهر رقم النسخة البرمجية على شاشتي الفجر والشروق.

دليل المستخدم: UM02-08.

جهاز التحكم: TZH-019B.

التبديل صيفي / شتوي: يمكن التبديل مباشرة من التوقيت الصيفي إلى الشتوي وبالعكس بضغط المفتاح **0** * من جهاز

التحكم، كما يمكن الدخول إلى البرنامج **Prog 08** في نمط البرمجة حيث تتوفر نفس الخيارات السابقة.



Web: www.Al-Awail.com

Mail: info@Al-Awail.com - Support@Al-awail.com

Office Tel. +963(21)2113460

Factory Tel. +963(21)4714500

Fax: +963(21)2115203